Oxygen audio

uMate

Mode d'emploi

Nous vous félicitons de votre acquisition et vous remercions de votre confiance. Vous êtes en possession d'un équipement de qualité et de haute technologie.

Le casque sans fil à haute fréquence U Mate vous permet de profiter d'un son de haute qualité, sans interférences, même en mouvement.

Afin de profiter au mieux de votre appareil, de maîtriser ses capacités et de prévenir tous risques éventuels, nous vous recommandons de prêter la plus grande attention à la lecture de ce manuel avant toute manipulation.

Inventaire du matériel fourni:

- (a) Un casque sans fil hautes fréquences U Mate
- (b) Un dongle jack hautes fréquences
- (c) Un cordon USB vers deux mini USB (charge)
- (d) Un câble jack 3.5mm vers jack 3.5mm (utilisation filaire)

(a)

(b)

(c)

(d)

Indentification des boutons:

1. Casque:

: Marche/Arrêt

V-: Augmenter le volume

V+: Diminuer le volume

2. Transmetteur

: Marche/Arrêt

Procédure d'utilisation

- Connectez le transmetteur (Dongle) à la source audio de votre choix et mettez le en marche.
- Appuyez sur le bouton " " du casque pour le mettre en marche. Le casque va se jumeler automatiquement avec le transmetteur.
- Utilisez les boutons "**V-**" et "**V+**" pour diminuer ou augmenter le volume. Un appui prolongé diminuera ou augmentera le volume progressivement.
- Charge : Branchez le câble USB sur un PC ou un chargeur secteur 5V USB, puis branchez le transmetteur (Dongle) et le casque à l'aide des mini USB. Le témoin de charge s'allume alors en rouge.

Caractéristiques techniques

1.Headphone：

Working current：	50mA±5mA
Working volt：	4.2V
Charging current：	30mA---350mA（LED shows red）
Speaker output power ：	15mW*2
Battery capability：	320mAH
Charging time：	2Hours
Working hours：	more than 8 Hours
Battery cycle life：	≥300 times
Effective distance：	no barrier /outdoor≥15M
Level of sensitivity:	-85dB @ 1% PER

Automatic Adaptive Frequency Change

2. Transmitter

Working current：	55mA±5mA
Working Volt：	4.2V
Charging current：	30mA---100mA（LED shows red）
Battery capability：	220mAH
Charging time：	2 hours
Working hours：	≥4 hours
Battery cycle life：	≥300 times
Transmit power:	10 dBM
Frequce Range:	2.4GHz~2.4835GHz
Channels:	26 Non-overlap channels.
SNR:	95Db
Frequency Response:	20Hz-23Hz
Sampling rate:	44.1K

Toutes ces données ne sont fournies qu'à titre indicatif. Elles pourront être révisées sans avis préalable et sans modification de mode d'emploi

Conditions de garantie

Ce produit de haute qualité est garantie contre toutes défectuosités de ses composants pour une période d'un an, à partir de la date d'achat du premier propriétaire.
Cette garantie est définie dans les limites suivantes:
La garantie est valable uniquement dans le pays ou la vente a été réalisée et s'adresse au premier propriétaire de l'appareil.
L'appareil ne peut être démonté, modifié ou réparé que par une personne expressément autorisée par le distributeur.
Cette garantie n'est pas applicable en cas d'usage abusif, inapproprié ou contraire aux instructions énoncées par le distributeur.
En outre, ce dernier rejette toute responsabilité en ce qui concerne les dommages accidentels, spéciaux ou indirects résultant de l'usage ou de la non disponibilité de cet article.
Si une intervention s'avère nécessaire, veuillez informer votre revendeur et convenir avec lui des modalités de réparation. Si nécessaire, confiez-lui la mission d'expédier votre appareil chez le distributeur. Si le retour est indispensable, disposer l'unité dans un sérieux emballage, si possible celui d'origine. Une demande préalable devra être faite au distributeur. Nous vous recommandons d'assurer le matériel lors de son transport, car il transite aux risques et périls de son expéditeur. Le ré emballage, l'assurance et le transport retour sont à la charge du distributeur.
Cette garantie s'ajoute à vos droits statuaires en tant que consommateur et ne les limite aucunement.

Les deux cases ci-dessous vous permettent de référencer à la fois votre numéro de série et votre date d'achat.

Date d'achat:	Numéros de série:

Oxygen audio

ADMEA – OXYGEN AUDIO – IMMEUBLE SPAAK - 12 rue Jules Ferry - 93110 ROSNY SOUS BOIS
http://www.oxygenaudio.com - Fax: 01 48 12 11 06